

Käyttöohjeet:

TÄRKEÄÄ - SÄILYÄ MYÖHEMPIÄ TARKASTUSTA VARTEN - LUE HUOLELLISESTI.

Huomioi seuraavat asiat:

- **Tuli ja muut lämmönlähteet:** Pidä sänky poissa avotulesta ja muista voimakkaista lämmönlähteistä, kuten sängyn lähelle sijoitetuista sähkö- tai kaasulämmittimistä.
- **Vaurioituneet osat:** Älä käytä sänkyä, jos jokin osa on vaurioitunut, repeytynyt tai puuttuu. Käytä vain valmistajan hyväksymiä komponentteja.
- **Vieraat esineet:** Älä jätä vieraita esineitä sänkyyn äläkä aseta sängyn lähelle muita laitteita/esineitä, jotka voisivat toimia sängyn tukena; saada lapsi tukehtumaan; tai aiheuttavat roikkumis- tai kuristumisvaaran, esim . johdot, verhot/kaihdinnauhat.
- **Patja:** Käytä vain yhtä patjaa sängyssä.
- **Lukitusmekanismit:** Sänky on käyttövalmis vain, kun lukitusmekanismit on kytketty. Ennen kuin käytät sänkyä, tarkista huolellisesti, että kaikki lukitusmekanismit ovat kunnolla kiinni.
- **Alin asento:** Alin sänkyasento on turvallisin ja on suositeltavaa käyttää vain tätä asentoa, kun lapsi alkaa nousta itseksensä.
- **Alastettu puoli:** Jos jätät lapsen ilman valvontaa sänkyyn, tarkista aina, että sängyn alempi puoli on kiinni.
- **Patjan paksuus:** Patjan paksuuden tulee olla sellainen, että sisäkorkeus (patjan yläpinnasta sängyn rungon yläreunaan mitattuna) on vähintään 500 mm sängyn pohjan alimmassa asennossa ja vähintään 200 mm. sängyn pohjan korkeimmassa asennossa.
- **Patjan enimmäispaksuus:** Sängyssä oleva merkintä ilmaisee patjan enimmäispaksuuden, jota sängyssä voidaan käyttää.
- **Patjan vähimmäiskoko:** Käytettävän patjan vähimmäispituuden ja -leveyden tulee olla sellainen, että patjan ja sängyn sivujen ja yläosan välinen rako ei ylitä 30 mm.
- **Kiinnikkeet:** Kaikkia kiinnikkeitä koottaessa on suositeltavaa kiristää ne kunnolla ja tarkistaa säännöllisesti ja kiristää tarvittaessa lisää.
- **Sängystä putoaminen:** Jotta lapsi ei loukkaantuisi putoamasta, sänkyä ei saa käyttää pidempään kuin lapsi pystyy pitämään kiinni kehyksistä ja kiivetä sängystä.
- **Irrotettavat tangot:** Kun olet irrottanut irrotettavat tangot, älä unohda irrottaa jousia, koska lapsi voi tukehtua.
- **Ruuvit ja tapit:** Umpireikien ruuvit ja tapit eivät sisälly pakkaukseen, koska lapsi voi tukehtua niihin.
- **Ohjeet:** Nämä ohjeet koskevat kaikkia tämän valmistajan pinnasänkyjä.

Kokoamisohjeet:

Sivu 2:

- **Pinnasänky ilman laatikkoa:** Tällä sivulla näkyvät pinnasängyn ilman laatikkosarjan osat.
- **Pinnasänky laatikolla:** Tällä sivulla näkyvät laatikollisen pinnasänkysarjan osat.

Sivu 3:

- **Kiskon kiinnitys pinnasängyn puolelle:** Ruuvaa kisko pinnasängyn puolelle 3 ruuvilla (5 pos.). Varmista, että kiskon pyörä on sijoitettu alla olevan kuvan mukaisesti.
- **Vasen puoli:** Tämä näyttää pinnasängyn vasemman puolen kiskoineen.
- **Oikea puoli:** Tämä näyttää pinnasängyn oikean puolen kiskoineen.

Sivu 4:

1. **Asenna puiset tapit:** Vasara puutapit (2 pos.) reikiin (kuva B).
2. **Kiristä kaikki ruuvit:** Kiristä sängyn kaikki sivut ruuveilla (1 pos.) ja kiristysholkeilla (3 pos.), kuten tässä kuvassa.
3. **Peitä puiset tapit (vain laatikollisen pinnasängyn kohdalla):** Aseta peitelevy puisten tappien päälle (2 pos.) kuvan B mukaisesti.
4. **Säädä pinnasängyn alustan korkeus:** Ruuvaa sängyn alusta sopivalle korkeudelle lapsen iästä riippuen ruuveilla (1 pos.) ja kiristysholkeilla (3 pos.).

Sivu 5:

1. **Kiinnitä kisko laatikon puolelle:** Kiinnitä kisko laatikon puolelle (kuva B) kahdella ruuvilla (5 pos.).
2. **Asenna puiset tapit:** Vasara puutapit (pos. 2) laatikon sivupaneeleihin (kuvat C ja A).
3. **Laatikon pohjan asettaminen:** Aseta laatikon pohja sivupaneelien uriin.
4. **Etu- ja takaosan kokoaminen:** Kiinnitä etu- ja takaosa ruuveilla (4 paikkaa).

HUOMAA: Pohja on saatavana kahtena versiona. Ensimmäinen on yksi paneeli, toinen on kaksi paneelia, jotka on liitettävä liitoslistalla. (kuva D)